

CENTRALE DE PAIEMENT S.B.C.C**2016****Connexions par SMS sans Box Internet****Installation et configuration du logiciel *GsmContrAll*
Sous Android**

A télécharger avec Play Store :

GSM Control & SMS Remote / par Zoran


Version gratuit : mais seulement 9 boutons et 3 Onglet

GSM Control PRO / par Zoran

Version payante 2,16€ : 50 boutons et 6 Onglet

1) Sélectionner un onglet, puis *Menu* (trois points)

2) Appuyer sur *Tab name and phone no.*,



3) Dans Name tapez : ***Machine à Laver***

4) Dans Number tapez: ***le numéros de la carte SIM***

5) Valider par ***OK***


Puis re-commencer l'opération de 1 à 5

Pour les Onglets suivant :

Séchoirs

Distributeur

Autre Fonction



1) Sélectionner un onglet, puis *Menu* (trois points)

2) Appuyer sur *How many buttons in this tab*,

3) Sélectionné le nombre de bouton sur Onglet

3 pour la version gratuits

ou

10 pour la version payante

1 Bouton par machine à démarrer

Exemple à droite =====>>



ou

10 Machine 7 Kg

12 Machine 10 Kg

17 Lessive

18 Adoucissant



1) Rester appuyer sur un bouton 2 secondes

Pour que la fenêtre de configuration du **Bouton** s'ouvre,



2) Dans **Label** inscrire les noms de vos machine
Voir bas de la page précédente.

3) Dans **Message** inscrire le SMS a envoyer

Puis OK

Recommencer l'opération pour tout vos boutons dans tous vos Onglet,

Pour Exécuter une commande de machine il suffit de clic sur un Bouton et **Send** pour envoyer le SMS,



Liste des SMS a enregistrer**Machine ou séchoirs ou Distributeur**

Numéro : XX de 10 à 24

SMS : XXMac

Reset Centrale

SMS : Rz

Recettes Centrale

SMS : Rec

Status d'occupation

SMS : Sta

Rendu Monnaie


2€ SMS : F0

1€ SMS : F1

0,50€ SMS : F2

0,20€ SMS : F3

0,10€ SMS : F4

Exemple d'onglet Fonction

**La liste est pas entièrement fonctionnel
et peut être modifier suivant l'évolution
des versions.**